
GT-QT40
Combiner
Tarr.
LNB D
18V/22kHz
LNB C
14V/22kHz
LNB B
18V/0kHz
LNB A
14V/0kHz
MODEL: LCT-LS98
9x8 Satellite Multiswitch
Freq. Sat. : 950~2150MHz
Terr. : 47~862MHz
Power supply : 230V, 50Hz
230VAC 50Hz
REC1
REC2
REC3
REC4
REC5
REC6
REC7
REC8



A - для первых четырех входов и B - для вторых.


GT-QT40
GT-QT40
Combiner
Adapter
13V/0Hz
18V/0Hz
13V/22kHz
18V/22kHz
Terr.
MODEL: LA-90
8 Sat IF and 1 Terr. SMATV Amplfier
Slope
Terr.
AMPLIFIER GAIN ADJUSTMENT
LNC A 13V/0Hz/'1'
LNC B 18V/0Hz/'1'
LNC C 13V/22kHz/'1'
LNC D 18V/22kHz/'1'
LNC E 13V/0Hz/'0'
LNC F 18V/0Hz/'0'
LNC G 13V/22kHz/'0'
LNC H 18V/22kHz/'0'
TAP1
TAP2
TAP3
TAP4
TAP5
TAP6
TAP7
TAP8
Sat System I
Sat System II
MODEL: LSC 94
9x9x4 cascadable Multiswitch
Freq. Sat. : 950~2150MHz
Terr. : 5~862MHz
MODEL: LSC 96
9x9x6 cascadable Multiswitch
Freq. Sat. : 950~2150MHz
Terr. : 5~862MHz
MODEL: LSC 98
9x9x8 cascadable Multiswitch
Freq. Sat. : 950~2150MHz
Terr. : 5~862MHz
A
B
C
D
E
F
G
H